

フロントスピーカー 客席に聞かせるスピーカー			マイクロフォン		
			SHURE	SM58	5
APS SD201(サブウーファー)	2		SHURE	SM58(スイッチ付)	2
APS MDR101 (MSIジャパンオリジナル)	6		SHURE	SM57	5
モニタースピーカー			SHURE	SM-β 56A	2
舞台上でミュージシャンが聞く為のスピーカー			SHURE	SM-β 57A	2
APS MDR102(MSIジャパンオリジナル)	4		SHURE	SM-β 87A	1
エレクロホイス SX-200	6		SHURE	SM-β 58	1
エレクロホイス SX-200モニターアタッチメント	2台分		SHURE	SH55	1
エレクロホイス エリミネータ	1		エレクロホイス	ND468	4
エレクロホイス Force i	2		SENNHEISER	e865	1
フロントスピーカー用パワーアンプ			SENNHEISER	e602	1
フロントスピーカーを鳴らすための増幅装置			BARCUSBERRY	X4000N	2
AMCRON 3600VZ	3		AKG	C-414	2
AMCRON 1202	1		AKG	C-451B	2
モニタースピーカー用 パワーアンプ					
AMCRON CE1000	3				
ミキシングコンソール 音響調整卓			ワイヤレスマイク		
VENUE MIXRACK	1セット		SENNHEISER	EW-135J	2セット
MIDAS VERONA320(非常備)	1		TOA	B帯スイッチ付	2本
チャンネルディバイダー(フロントスピーカー用) スピーカー信号を周波数ごとに分配する			D.I(ダイレクトインジェクションボックス) 電子楽器の信号を音響卓入力用に調整する		
FDS 366T	1		BHRINGER	DI-100	2
エフェクター マイク等から受けた音質の変化で演出する機器			Whirlwind	HOTBOX	2
YAMAHA SPX2000(調整中)	1		BSS	AR-133	2
			マイクスタンド		
			K&M	ST210	20
再生機器 CD・MD・DVD/ブルーレイ プレーヤー			K&M	ST259	8
			譜面台		
DENON DN-500BD MK2	2		据置型		3
TASCAM CDRW-900	2		折り畳型		4
TASCAM MD350	2		マルチケーブル ボックス 音響卓と舞台の回線を結ぶ多回路ケーブル		
ディストリビューター 電源分配装置			CANAE	32Ch BOX	3
			CANAE	16Ch BOX	3
TOA PD150	1		CANARE	32ch 50mケーブル	1
Classic Pro PDM/L	1		CANARE	32ch 30mケーブル	1
ETA	1		CANARE	16Ch20mケーブル	1